

Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas. las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

1



Verifique que el tubing a utilizar este cortado a 90° y este libre de viruta.




Asegurese que la cantidad y orientación de los ferrules es correcto.




Inserte el extremo del tubing hasta el fondo del conector.



Apriete firmemente la tuerca con los dedos.



Haga una marca legible para determinar el punto de inicio para aplicar torque.



Apriete en sentido del reloj, girando la tuerca 1-1/4 de vuelta a partir de la marca.



El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.